

Instalação dos tablets — passo a passo

Guia para quem vai instalar os tablets na academia. Não precisa saber nada de programação. São uns 15 minutos por tablet.

O que você precisa

- O tablet
- O cabo USB do tablet
- Um computador com Windows e internet
- O arquivo ZIP que o João enviou (veja a Parte 2)
- **Acesso ao painel** <https://kiosk.pulsefitness.com.br/admin>, ou alguém disponível no telefone que tenha esse acesso

Sobre o acesso ao painel: no meio da instalação você precisa gerar um código de 6 dígitos pra cada tablet, e esse código **vale 30 minutos**. Ou você faz a instalação com o painel aberto do seu lado, ou combina com quem tem o acesso de gerar o código na hora e te passar. Não adianta gerar os três códigos de manhã e instalar à tarde: eles expiram.

Parte 1 — Preparar o tablet (só na primeira vez)

O Android **não deixa** ativar o modo quiosque se o tablet tiver qualquer conta cadastrada, nem Google nem Samsung. Por isso o tablet precisa estar zerado.

1. **Restaurar o tablet de fábrica** Ajustes > Geral > Restaurar > Restaurar dados de fábrica
2. **Na configuração inicial, PULE o wi-fi** Toque em Ignorar e confirme Ignorar mesmo assim. Sem internet nessa hora, o tablet não pede conta Google nem Samsung, que é exatamente o que a gente quer. Recuse tudo que for opcional.
3. **Não coloque senha nem padrão de bloqueio.** Deixe deslizar. Se colocar senha, o tablet vai mostrar tela de bloqueio e o aluno não passa.
4. **No computador, instale o driver USB da Samsung** (só na primeira vez) O Windows às vezes não enxerga o tablet sem ele, e aí o instalador diz que não encontrou nenhum tablet. Baixe em: <https://developer.samsung.com/android-usb-driver> Instale e reinicie o computador se ele pedir.
5. **Ligue a Depuração USB**

- Ajustes > Sobre o tablet > Informações de software
- Toque **7 vezes** seguidas em Número da versão
- Volte, entre em Opções do desenvolvedor e ligue **Depuração USB**

6. Agora sim conecte o wi-fi da academia.

Parte 2 — Onde colocar os arquivos

O João envia um arquivo ZIP com dois arquivos dentro: `provisionar.bat` e `provisionar.ps1`.

1. Clique com o **botão direito** no ZIP e escolha **Extrair tudo**
2. Extraia para `C:\pulse-kiosk`. Pode ser outra pasta, mas evite Área de Trabalho, Documentos ou pastas com acento no nome, porque às vezes dão problema. `C:\pulse-kiosk` é o mais seguro.
3. Abra a pasta e confirme que os **dois arquivos estão lá, juntos**

Não dê duplo clique direto de dentro do ZIP. O Windows abre o ZIP como se fosse uma pasta normal, mas o programa não funciona assim. Extraia primeiro. Se você tentar, o programa avisa e fecha sem fazer nada.

O programa vai criar mais arquivos dentro dessa pasta enquanto trabalha, isso é normal. Deixe uns 500 MB livres no disco.

Parte 3 — Rodar a instalação

1. Conecte o tablet no computador pelo cabo USB.
2. Na pasta `C:\pulse-kiosk`, dê **duplo clique em** `provisionar.bat`.
3. Vai abrir uma janela preta com o passo a passo. Siga o que ela pedir. Se aparecer um aviso no tablet pedindo permissão para o computador, marque **Sempre permitir** e toque em Permitir.
4. Quando a janela pedir o **código de 6 dígitos**:
 - Abra o painel, entre em **Máquinas**
 - Marque a máquina onde este tablet vai ficar
 - Em Ação, escolha **Gerar código de pareamento para o tablet** e clique em Ir
 - O código aparece na tela, com validade de 30 minutos

- Digite os 6 números no tablet e toque em OK

5. O tablet deve mostrar o nome da máquina e pedir ID e PIN do aluno.

Se a janela parar com uma mensagem em vermelho, ela diz o que resolver. Nada fica quebrado no tablet: resolva e rode de novo.

Parte 4 — Conferir

- Reinicie o tablet. Ele tem que voltar sozinho no aplicativo, sem ninguém tocar.
- Aperte o botão home e o de recentes. Nada pode acontecer.
- Arraste o dedo de cima para baixo. A barra de notificações não pode abrir.

Se os três estiverem assim, o tablet está pronto.

Parte 5 — Montagem

- Deixe o **carregador sempre ligado**. O tablet é feito para ficar na tomada.
 - Monte o suporte **cobrindo os botões de liga/desliga e de volume**. Segurando esses botões juntos é possível chegar no menu de recuperação do Samsung e apagar o tablet. Nenhum ajuste de software impede isso, só o suporte físico.
-

Se precisar mexer no tablet depois

Para trocar o wi-fi, atualizar o app ou qualquer manutenção:

1. Toque **7 vezes no canto superior esquerdo** da tela
2. Digite o **código de manutenção** da academia (está no painel, em Academias)
3. Toque em **Liberar tablet**

O tablet volta ao normal, com botão home e barra de status. Quando terminar, **toque sempre em Travar de novo** e confirme que o tablet voltou pra tela de login do aplicativo.

Não deixe o tablet destravado. Ele não se tranca sozinho enquanto estiver fora do aplicativo. Se você sair do app e for embora, o tablet fica aberto pros alunos mexerem no Android. Se isso acontecer, é só abrir o aplicativo de novo pela lista de aplicativos: ele volta a travar sozinho.

O código de manutenção funciona mesmo sem internet, desde que o tablet já tenha sido pareado ao menos uma vez. Num tablet recém-configurado, que ainda não pareou com nenhuma máquina, o código ainda não está no aparelho: por isso o pareamento é feito com o cabo conectado, ainda com você por perto.

Deu problema?

Tire um print da tela e mande para o João, com o número da máquina. Nenhum passo aqui apaga dado de aluno: os treinos ficam no servidor.